

### **Heatpipe-Funktionsprüfung:**

Um die ordnungsgemäße Funktion der Heatpipe zu testen, tauchen Sie sie bitte mit einem Ende in heißes (ca. 50°C) Wasser. Die Wirkung macht sich unmittelbar durch eine schnelle Erwärmung des anderen Endes der Heatpipe bemerkbar. Dabei ist es gleichgültig, welches Ende eingetaucht wird.

