Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
° ^
! 1
" 2 ²
§ 3 ³
$ 4
% 5
& 6
/ 7 {
( 8 [
) 9 ]
= 0 }
? ß \
` ´
Backspace (2.0)
Tab (1.5)
Q @
W
E €
R
T
Z
U
I
O
P
Ü
* + ~
Return (1.5 / 1.25)
Caps Lock (1.75) (center stem)
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ö
Ä
' #
Shift (L) (1.25)
> < |
Y
X
C
V
B
N
M
; ,
: .
_ -
Shift (R) (2.75)
Strg (L) (1.25)
Win (L) (1.25)
Alt (1.25)
Space (modern set with winkeys) (6.25, Cherry stem positions)
Alt Gr (1.25)
Win (R) (1.25)
Menu (1.25)
Strg (R) (1.25)
Druck
Rollen ▽
Pause
Einfg
Pos1
Bild ↑
Entf
Ende
Bild ↓
← ↓ → ↑
Halvar 2013
www.deskthority.net
www.geekhack.org
Space (winkeyless set) (7.0)
ISO de-de
Strg (L) (1.5)
Alt (1.5)
Tsangan set
Alt Gr (1.5)
Strg (R) (1.5)
Win (1.0)
Fn (1.0)
Any (1.0)
A4 Key Checker
Caps Lock (stepped)
Cherry keys
Shift (R) (1.75, for G80-18xx)
Num ▽
÷
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
*
-
0
.